




準備



はがきの宛名印刷



はがきの文面印刷



- ●本機を安全に正しくお使いいただくための注意事項「安全上のご注意」を別冊の「取扱説明書応用編」に記載しています。本機をご使用になる前に、必ずお読みください。
- ●本書はお読みになった後も、大切に保管してください。



デジタル写真印刷



目 次

準備をしましょう	2
はがきの宛名印刷	9
差出人を入力する	15
印刷の条件を決める	19
印刷をする	21
いろいろな宛名の印刷があります	23
はがきの文面印刷	25
イラスト入りの文面印刷	26
デジタル写真の印刷	29
デジタル写真の印刷	30
このほかにできること	32

準備をしましょう



本機をお使いいただくための準備について説明します。

お買い上げいただきました箱の中に、次のものが入っているか確認してください。 足りないものがあるときはお買い上げの販売店にご連絡ください。

・本体




・ACアダプター (AD-3207S)



- ・本書
- ・取扱説明書 応用編
- ・デザインカタログ



・写真付きポストカード専用セットシート



・お試し用プリントカートリッジ hp136 (C9361HJ)



- ・L判フォト光沢用紙 5枚
- ・プリンター調整用用紙 3枚







・はがきサイズ用紙 5枚



- ・保証書
- ・早わかりビデオ




キーボードのセット


本体のキーボードは次のようにしてセットします。


●キーボードを開くときは

文字を入力するときなどは、キーボードを開 いてください。



キーボードをカチッと音がするまで押し上 げてください。






重要 「稼動範囲以上に動かそうとする」などの無理な力を 加えないようにしてください。無理な力を加えると、 故障や破損の原因となります。



付属のACアダプターを接続し、電源を入れる準備をします。

ACアダプターのコネクターを本体 のACアダプター用端子に接続しま す。


ACアダプターのプラグを、ご家庭用の コンセントに差し込みます。



4 リセット(初期化)の操作

はじめてプリン写ルをお使いになるときは、必ずリセット(初期化)の操作をしてください。

- 重要 リセット (初期化) を行うと、ご購入後に登録したデータがすべて消えたり、設定がお買い上げ時のものに戻ってしまいます。 必要のないときは、絶対に行わないでください。
- 電源が切れている状態で (回線) (関係) をいっしょに押しながら、 (電源を押します。



電源が入り、リセット (初期化)の確認メッセージが画面に表示されます。

重要を確認メッセージが画面に表示されるまで、

(印刷) 関係しの2つを押し続けてください。 確認メッセージが表示されたら、 関係しを先に離します。

- ※ もし、確認メッセージが消えてしまった場合は、
 合は、
 を押して、一度、電源を切ってから、再度、手順①の操作をしてください。
- ●電源を切るときのご注意

「電源を切る操作」は、完了するまでに10~20 秒かかることがあります。完了するまで、そのまましばらくお待ちください。また、電源を切った後、ACアダプターを抜く場合は、必ず表示画面が完全に消えてから抜いてください。表示画面が消える前にACアダプターを抜くと登録したデータが消えることがあります。

②

を押して「はい」を選んで

実行(進む)

リセットが実行され、「ご使用になる前に」 のメッセージが表示されます。

確認メッセージ

- ご使用になる前に-ブリントカートリッジを取り付けてください

プリントカートリッジをセットする


付属品のプリントカートリッジを本体のプリントカートリッジ収納部にセットします。

プリントカートリッジ 使用上のご注意

- ・インクが目に入ったり皮膚に付着しないようにご注意ください。目に入ったり、皮膚に付着した場合は、すぐに水で洗い流してください。 万一、異状がある場合は、直ちに医師にご相談ください。
- ・インクを誤って飲まないようにご注意ください。インクの成分には、硝酸塩が含まれております。万一、インクを飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談ください。
- •プリントカートリッジは、お子さまの手の届かない所に保管してください。
- •プリントカートリッジは、改造および再利用しないでください。なお、プリントカートリッジの改造やインクの詰め替えなどによって生じたプリンターおよびプリントカートリッジのトラブルについては、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。
- •振動や衝撃を与えないでください。また、金属部分には手を触れないでください。
- ・プリンターに装着するまでは包装を開封せずに、直射日光を避け、常温で保管してください。
- ・プリントカートリッジは、良質な印刷品質を得るために、使用開始後6ヵ月以内に使い切ることをお勧めします。
- (1) プリントカートリッジを袋から出します。
- ② プリントカートリッジについているピンク のタブを引いて、透明のプラスチックテー プをはがします。
 - ※ 必ず透明のプラスチックテープだけをは がしてください。金色の金属フィルム部分 は絶対にはがさないでください。プリント カートリッジが使用できなくなります。



3 本体前面のプリントカートリッジ収納部カバーを開きます。 プリンターが動きます。



4 プリントカートリッジを「カチッ」と音がするまで押し込みます。

ラベル面を上に



セットした状態

う プリントカートリッジ収納部カバーを閉めます。



6 プリンターの調整をする

1 プリントカートリッジをセットしたら、 実行(進む) を押します。

プリンター調整のメッセージが表示されます。

-プリンター調整-用紙に印刷しながブリクーの調整を行います **2** 実行(進む) を押します。


用紙セットのメッセージが表示されます。




7 用紙をセットする

プリンターの調整をするために、付属品のプリンター調整用用紙 (「L判フォト光沢用紙使用上のご注意」の裏面)をセットします。用紙が正しくセットできないときは、「取扱説明書 応用編」の23ページを参照してセットし直してください。


1 給紙トレイを開いて(1)、用紙ガイドを 右側に拡げます(2)。



2 プリンター調整用用紙の印刷面(白紙側) を表側にして、左端を挿入口の左端に沿わせて、軽く止まるまで差し込みます。



3 用紙ガイドを用紙に当たるように左側に動かします。



このとき、用紙の端がツメの下に入るように セットしてください。


正しくセットしないと、用紙が曲がって挿入され、正しく印刷できないことがあります。

進

8 プリンターの調整を開始する

プリンター調整用用紙をセットしたら、調整を開始します。

1 排紙トレイを引き出します。



2 実行(進む) を押します。

印刷が始まります。

3 結果を確認します。

用紙に、緑色の 「v」が印刷され ていれば、調整は 正しく行われてい ます。



- ※ 赤色の「X」が印刷されているときは、付属の「取扱説明書 応用編」の149ページを参照して、もう一度プリンターの調整をしてください。
- 4 排紙トレイを戻します。



重要 キーボードを閉じる前に、必ず排紙トレイをカチッと 音がするまで戻してください。 故障の原因となります。



文字を入力する方法には、2種類あります。入力しやすい方法を選んでください。

かな入力

キーに印刷されているひらがなを直接入れる方法です。

例 じろう → し(Fs 3 z うう

・ローマ字入力

キーに印刷されているアルファベットを使い、ローマ字読みでひらがなを入れる方法です。

例 じろう → せ」す」む R < ○つご

1 く を押して入力方法を選びます。

-入力モード-<u>かな入力</u> ローマ字入力 ※入力モードを選択してく*だ*さい ② (実行(進む)) を押します。 メニュー画面が表示されます。



これで使う準備ができました。

こんなときは、どの説明書を読む?

準備ができたら、付属の説明書を見ながら、実際にプリン写ルを使ってみましょう。 目的に合わせてお読みください。

- 使い始める前に準備しておくことを知りたい
- 宛名を登録して、印刷したい
- はがきの文面を作って、印刷したい
- デジタルカメラで撮った写真を印刷したい

取扱説明書 入門編(本書)



本機の使いかたをイラストでわかりやすく説明しています。

すぐに写真やはがきの印刷をしてみたいというときに、お読みください。

◆ 文字の入力のしかたを知りたい

- ・宛名面の作りかたについて知りたい
- ●文面の作りかたについて、もっと知りたい
- デジタルカメラで撮った写真を印刷したい
- ●機械の調子がおかしい?

取扱説明書 応用編



本機の機能をフル活用するための説明が載っています。

機能別に説明しているので、目次や索引 で使いたい機能がすばやく探せます。

デザインカタログ




本機に内蔵されているはがきのデザインやイラスト・見出しが紹介されています。 「デザインカタログを見ながら選びましょう」と書いてあるときは、このカタログを見ながら選んでください。

● どんなイラストやデザインがあるか 知りたい



はがきの宛名印刷





はがきの宛名印刷では、宛名の入力から印刷まで を説明しています。 手順通りに操作を進めていく と、上のようなはがきができあがります。

まずは例題通りのはがきを作ってみることをおす すめします。

一通りの操作を理解したら、入力した宛名を削除して、ご自分の年賀状を作ってください。



操作の前に 1 作業の流れ



操作を始める前にちょっとだけ予習をしておきましょう。 ここでは次の流れで住所録の作成から印刷までを説明します。

住所録の作成

宛名を登録します



差出人を登録します



印刷する対象と 印刷の条件を決めます

印刷します



操作の前に 2 入力する文字を切り替える



宛名と差出人を登録するときは、文字キーを使って文字を 入力します。

ひらがな カタカナ 英字 大/小

を押して入力する文字を切り替えます。

「ひらがな」ひらがなが入力できます。

入力した文字を漢字に変換することもできます。

「カタカナ」カタカナが入力できます。

「英大文字」アルファベットの大文字が入力できます。

「英小文字」アルファベットの小文字が入力できます。

- ※数字はいつでも入力することができます。
- ※切り替えたときに、入力する文字の種別が画面に1秒間 表示されます。



入力できる文字の種別のシンボルが 点灯します。

予習が終わったらさっそく宛名の登録から始めましょう。





宛名を入れる準備をする


^{はがき}宛名を押します。

はがき宛名メニューが表示されます。



メッセージを確認して、「実行(進む)」を押します。


宛名の一覧表示画面になります。



※まだ宛名を1件も登録していないため、画面は空白の表示となります。

2 < >で「宛名」を選び、 (実行(進む))を押します。

宛名ファイル選択画面が表示されます。




5 機能 を押します。




※操作を間違えたときは、 (際語)を押すと、1つ前の画面 に戻ります。

3 ここでは「ファイル 1」のままで、「実行(進む)を押します。

初めて使用するときは下のメッセージが表示されます





「カーソル」は文字や数字などが入る位置を 示しています。



姓名を入力する

名字(姓)をひらがなで入力します。

ここでは**[**えき**]**<o**[『**s**]**5*と入れます。

姓-名前:姓(1/10)-えぐち ・・・・ 姓名場敬〒阿圓連敬る

2 ☑ を押して、漢字に変換します。

「江口」と変換されます。


3 「江口」が確定されます。

姓-名前:姓(1/10)-江口▼・・ 姓名場敬〒岡圓連敬る 4 実行(進む)を押して名前(名)を入力します。

ここでは(よぎ)うずいい(5*)と入れます。


②-名前:名(2/10)-| エロー・・・ よういち■・・・・・・・・ 姓名場敬予問題連敬る

「陽一」が確定されます。



6 実行(進む) を2回押して、「読み」と「敬称」を確認します。

自動的に「読み」が入ります。



宛名は「読み」をもとに50音順に並び替えられて登録されます。

「敬称」を変更したいときは、「取扱説明書 応用編163ページをご覧ください。



郵便番号と住所を入力する

実行(進志) を押して郵便番号を入力します。

ここでは**1100008**と 入れます。




2 実行(進丸) を押すと郵便番号に対応した住所が自動的に入ります。

※これを「郵便番号辞書機能」と呼びます。 「東京都台東区池之端 | と表示されます。



住所の続きを入力します。
 住所が長い場合には、途中で改行を入れます。

ここでは**8** (一) (3) (2) (数行) と入れます。改行され、2 行目先頭にカーソルが移動します。



住所は区切りの良いところで改行を!

改行をする/しないによって、印刷の仕上がり が変わるので、キリのいい所で改行をしてくださ い。





改行した印刷例

改行していない印刷例

4 カタカナを入れる場合は、「ラケザ を押して入 カモードを切り替えてから、住所の続きを 入力します。



※ 長音 (-) と (一) (ハイフン) を間違えないように注意してください。

住所の入力後、「電話番号」や「連名」なども 入れられますが、ここでは省略します。 「電話番号」や「連名」については、「取扱説 明書 応用編」64ページをご覧ください。



入力した宛名を登録する


実行(進む) を5回押します。

登録の確認メッセージが表示されます。


■宛名の登録 この宛名を登録します よろいですか? はい いいぎ


2 < を押して「はい」を選び、 (実行(進む)) を押します。

宛名が登録されたことを示すメッセージが 表示されたあと、下の表示になります。



3 続けて宛名を入力する場合は「はい」を、入力を終わる場合は「いいえ」を選びます。








これで「宛名の入力」は完了です。

登録した宛名の「修正」や「削除」を行う場合は、 $\frac{\partial^2}{\partial B_{RE}}$ を押します。

「宛名の修正」、「宛名の削除」の項目が表示されます。



「宛名の修正」または「宛名の削除」の詳細については、「取扱説明書 応用編」69、71ページを、ご覧ください。



差出人を入れる準備をする


はがき 宛名を押します。

はがき宛名メニューが表示されます。



3 ここでは、このままで (実行(進む)) を押します。

差出人を入れる画面になります。



差出人表示画面が表示されます。



※操作を間違えたときは、関心を押すと、1つ前の画面に戻ります。



姓名を入力する

名字(姓)をひらがなで入力します。

ここでは x_{n} か: v^{*} $t_{\mathbb{R}}$ と入れます。

| 姓-名前:姓(1/9)-なかやます・・・・| 姓名連連事子問題図


> 翅-名前:姓(1/9)-➡Ⅲ····· 姓名連連連〒御鳳図

3 (実行(進む)) を押します。 「中山」が確定されます。


4 実行(進む) を押して名前(名)を入力します。

ここでは**ひ@る**zしてと入れます。

「浩」と変換されます。



6 ▼を何回か押して、目的の漢字(博)が表示されたら (東行(進む)) を押して確認します。 「博」が確定されます。



名前の入力後、「連名」なども入れられますが、ここでは省略します。

「連名」については、「取扱説明書 応用編」 77ページをご覧ください。



郵便番号と住所を入力する

■ 実行(雌む) を 4 回押して郵便番号を入力します。

ここでは**4**380062と 入れます。




2 実行(進む) を押すと郵便番号に対応した住所が自動的に入ります。

※これを「郵便番号辞書機能」と呼びます。 「静岡県磐田市新島|と表示されます。



3 住所の続きを入力します。

ここでは**22-47**と入れます。



(実行(進本)) を押して電話番号を入力します。 電話番号が不要な場合は、何も入力しない で (実行(進な)) を押します。



電話番号の入力後、「メールアドレス」も入れられますが、ここでは省略します。「メールアドレス」については、「取扱説明書 応用編」79ページをご覧ください。



入力した差出人を登録する

7

実行(進む) を2回押します。

登録の確認メッセージが表示されます。

■差出人の登録 この差出人を登録します よろしいさすか? はい いいえ

2

差出人が登録されて、差出人表示画面になります。


-差出人表示-1中山博 2 - 登録できます-3 - 登録できます- 4 - 登録できます-5 - 登録できます-※差出人は5人まで登録できます



これで「差出人の入力」は完了です。

登録した差出人の「修正」や「削除」を行う場合 は、_{「機能}」を押します。

「差出人の修正」、「差出人の削除」の項目が表示されます。



「差出人の修正」または「差出人の削除」の詳細については、「取扱説明書 応用編」83、84ページをご覧ください。



印刷の条件を決める

印刷する対象を決める

はがきを押します。

はがき宛名メニューが表示されます。



宛名ファイル選択画面が表示されます。 ※操作を間違えたときは、「驟川」を押すと、1つ前の画面 に戻ります。


-宛名ファイル選択-

・ファイル1

- ・ファイル2 ・ファイル4
- ・ファイル3 ・ファイル5
- ※宛名は5つのファイルに分類できます


ここでは、「ファイル 1 」のままで、 **(実行(進む)**を押します。

宛名の一覧表示になります。



●●を押します。

印刷対象設定画面が表示されます。



[∧][∨][<][>]で「宛名と差出人」を選び、 実行(進む)を押します。


印刷対象設定画面が表示されます。

<u>-印刷</u>対象設定-**水70宛名40刷** マーク2印刷 |1人が選択に印刷

※宛名667刷方法を選択してだい


選び、「実行(進む)を押します。

差出人印刷対象設定画面が表示されます。



【∧【▽【<】【>】で登録した差出人を選び、 実行(進む)を押します。

印刷設定画面が表示されます。



印刷対象の項目の詳細については、「取扱 説明書 応用編 188ページをご覧くださ い。



印刷の条件を決める

印刷の設定を決める

設定できる項目と内容は以下の通りです。ここでは、このままの設定とします。

-FP刷設定-用 紙 <mark>年賀はがき</mark>▶ 部 数 0 1 部 フォーマット 縦書き フォント 毛筆流麗体

7 実行(進む) を押します。

用紙セットの確認画面が表示されます。



●用紙 : 年賀はがき/普通はがき

※「年賀はがき」は、宛名面の下が「お年玉くじ付き」の場合に指定します。 「暑中見舞い」のはがきで、くじ付きの場合も「年賀はがき」を指定してください。 それ以外の、通常の「官製はがき」の場合は、「普通はがき」を指定します。

●部数: 1~99部

通常は「1部」のままにします。同じ宛先を複数枚印刷したいときに、必要な枚数 (部数)の数を指定します。

●フォーマット:縦書き/横書き(宛名の印刷方向の選択)

●フォント:毛筆流麗体→ゴシック体→丸ゴシック体→ 明朝体の 4 種類から選択します

●濃度: 1~5(数値が大きいほど濃く印刷されます)




印刷をする

用紙をセットする




- ●まずは、同梱の「はがきサイズ用紙」をお使いいただき、試し印刷することをおすすめします。
- ※同梱の「はがきサイズ用紙」には郵便番号枠はありません。
- ●用紙は、必ず、印刷停止中にセットしてください。印刷中に用紙の出し入れは行わないでください。故障の原因になります。
- ●用紙どうしが静電気の影響などではりついているときは、間に空気を入れるなどしてからセットするか、1枚ずつ印刷してください。
- ●印刷中に用紙を追加することはできません。


給紙トレイを開きます。



1 用紙ガイドを右側に拡げます。




3 印刷面を表側にして、用紙の左端を挿入口の左端に沿わせて、軽く止まるまで差し込みます。



一度にセットできる枚数は、官製はがきの厚さの場合で「20枚まで」です(印刷枚数は99枚まで設定可能です)。ただし、「インクジェット紙光沢年賀郵便はがき」を使用する際には、一度にセットする用紙は、必ず1枚だけにしてください。

また、「フォト光沢はがき」を使用する際には、 印刷時に、用紙どうしが貼り付きやすい場合、 1枚ずつセットしてください。






印刷をする


印刷をする

排紙トレイを引き出します。




2 実行(進む) を押します。

「印刷中です・・・」と表示され、印刷が始まります。



3 印刷が終わったら、排紙トレイを戻します。



重要 キーボードを閉じる前に、必ず排紙トレイを カチッと音がするまで戻してください。 故障の原因となります。



いろいろな宛名の印刷があります



11~22ページで作成した宛名の他にも用途に合わせていろい ろな印刷ができます。



差出人を印刷しない

- ・19ページの手順4で、「宛名だけ印刷」にしてください。
- ・宛名を印刷しないで、差出人名だけを印刷したいときは、「差出人だけ印刷」を選びます。



連名の名前の位置をそろえて印刷したい

「空白」を入力して、「名前」と「連名」の文字数を同じにすることにより、位置をそろえることができます。



※ここでは「陽一郎」と文字数を合わせるために、「千里」に空白を入力します。



都道府県を省略したい



郵便番号辞書の入力で都道府県を省略することもできます(「取扱 説明書 応用編」85ページ)。



いろいろな宛名の印刷があります



会社宛ての宛名を作りたい

次のように入力します。

- 住所1行目:東京都渋谷区本町1-6-2回司
- ・住所2行目:何も入力せず 図行
- ・住所3行目:カシオ計算機(株) 図行
- 住所4行目:販売促進部 課長

(株)と入力したいときは

→ 取扱説明書「応用編」49ページの操作1と同様な操作ででするを押します。



郵便番号の印刷位置を調整したい

取扱説明書「応用編 | 98ページ

取扱説明書「応用編」99ページ

宛名の文字の大きさを変えたい

宛名面の文字の大きさは、本機では変更することはできません(自動的に調整されます)。 宛名に余分な空白が入力されている場合は、空白を削除してください。

ここで紹介した例以外にも・・・

宛名や差出人の作成で疑問に思ったときには、 取扱説明書「応用編」61ページの「第3章 住所録の作成と管理」をご覧ください。

また、取扱説明書 「応用編」 151ページの 「第9章 こんなときは」 も合わせてご覧く ださい。

宛名や差出人を修正したいときは

→ 取扱説明書 「応用編 | 69、83ページ

宛名を削除したいときは

→ 取扱説明書 「応用編 | 71ページ

入力した宛名を確認したいときは

→ 取扱説明書 「応用編 | 66ページ



はがきの文面印刷



操作の前に どんなタイプの文面が作れるの?



付属の「デザインカタログ」を見ながらデザイン番号を選ぶだけで簡単に文面を作る機能を「カンタン作成」といいます。 「カンタン作成」では、次のようなタイプの文面のデザイン (横・縦)から、目的に合ったタイプを選ぶことができます。

イラスト入りのデザイン

イラストだけのデザインです。デザイン番号を選ぶだけで、はがきの文面ができあがります。ここでは、イラスト入りデザインを使って年賀状を作ります。



イラストと差出人入りのデザイン

イラストに加えて差出人も入れられます。 デザイン番号を選んだあとに、差出人を選ぶ操作が必要です。

▶▶ 応用編 106ページ・108ページ



写真入りのデザイン

デジタルカメラで撮った写真を入れられます。写真のデータが入ったデジタルカメラ (PictBridge 対応のもの) が必要です。

▶▶ 応用編 107ページ





イラスト入りの文面印刷

印刷するデザインを選ぶ

^{はがき}文面を押します。

はがき文面メニューが表示されます。



> _____ デザイン番号入力画面が表示されます。



※操作を間違えたときは、関連を押すと、1つ前の画面 に戻ります。

3 デザイン番号を入力します。 ここでは「の」(8) と入れます。



集庁(進む) を押します。年月の設定画面が表示されます。

-年月0設定-年:20**08**▶ 月:01

ここでは、年月の設定は省略します。 設定が必要なときは、次の操作をしてくだ さい。

▲ : 設定する項目を選びます【 > : 設定する内容を選びます

※年賀状のデザインの場合、月の設定は無効になります。

5 「実行(進む) を押します。 カンタン作成の完成画面が表示されます。




カンタン作成では、選んだデザインによって、デザインが完成するまでに、いくつかの設定画面やメッセージが表示されます。

必要に応じて内容を変更してください。 設定内容は機能メニューからでも変更すること ができます。

●差出人の選択



●和暦/西暦の切換え



●年月の設定

-年月0設定-年:20**08**▶ 月:01

続けて、印刷条件を決めて、 印刷をします。






イラスト入りの文面印刷

印刷の条件を決めて、印刷をする

印刷設定の画面が表示されます。



現在、選ばれている項目

2 「部数」と「紙質」および「印字タイプ」を選びます。△▽で項目を選び、<▽で内容を選びます。

ここでは、このままの設定とします。

用紙サイズ

「はがき」固定になり、選ぶことはできません。

部数

1~99部

同じ文面を何枚印刷するかを指定します。

紙質

プリントする用紙の種類を指定します。 インクジェット紙/普通紙/フォト光沢紙

印字タイプ


美しく印刷したいか、早く印刷したいかを指定します。高精細(より美しく印刷)/普通/高速(すばやく印刷)

「高精細」は時間がかかりますが、より美しく 印刷することができます。 **3** 実行(進む) を押します。

用紙セットの確認画面が表示されます。



はがきサイズの用紙を印刷面を表側にして、画面に表示されるデザインの向きに合わせてセットします。



郵便番号枠の面を裏側にして、 下向きにセットします

用紙のセット方法については、6ページを ご覧ください。

5 排紙トレイを引き出します。

実行(進む)を押します。

「印刷中です・・・」と表示され、印刷が始まります。

印刷が終わったら、排紙トレイを戻します。



ジ デジタル写真の印刷






ここでは、上のような写真を印刷してみます。 あらかじめ以下のものを用意しておいてくださ い。では、始めましょう!

用意するもの

デジタルカメラ

※PictBridge (ピクトブ リッジ) 対応のもの



USBケーブル

(デジタルカメラに付属 しているもの)



印刷用紙

※ここでは"L判フォト光沢 用紙"を使います。





シ デジタル写真の印刷

写真を選んで印刷する

※各印刷設定方法については、デジタルカメラの取扱説明書を参照してください。


^{デジタル}写真 **を押します**。

用紙セットの確認画面が表示されます。

挿 入 方 向 サ ・用紙をサットし、排紙トレイを 引き出してください

2 L判フォト光沢用紙を印刷面を表側にして、 セットします。

用紙のセット方法については、6ページを ご覧ください。



3排紙トレイを引き出します。




実行(進む)を押します。

カメラ接続の確認メッセージが表示されま す。

■接続確認 PictBridgeで写真をP刷します 本体とデジタルカメラを接続してデジタルカメラの 電源をONしてください

デジタルカメラの電源を切り、デジタルカメラと本機を接続します。接続にはデジタルカメラに付属のUSBケーブルを使用します。



がジタルカメラの電源をONにします。 受信待機のメッセージが表示されます。

> ■写真の設定 PictBridge受信待機中です テシタルカメラセロ刷の操作をしてください




シ デジタル写真の印刷

デジタルカメラ側で印刷開始の操作をしま


※デジタルカメラのPictBridge印刷の操作は、ご使用 のデジタルカメラの取扱説明書をご覧ください。

「印刷中です・・・」と表示されて、印刷が始ま ります。

印刷が終わったら、排紙トレイを戻します。



デジタルカメラの電源を切って、USBケー ブルをはずします。





⑦ このほかにできること

文面のいろいろな印刷



●組み合わせの文面印刷

フォーマットを選んで、見出し、イラスト、差 出人、文章、写真を組み合わせた文面が作 成できます。

▶▶ 応用編 114ページ




● QRコードの印刷

文面に入れる差出人の情報を「QRコード」 として印刷することができます。

▶▶ 応用編 131ページ

住所録の一覧が印刷できます



登録した宛名の住所録の一覧を印刷することができます。

▶▶ 応用編 101ページ



カシオ計算機株式会社

〒151-8543 東京都渋谷区本町1-6-2

別売品は、当社の商品を扱っている、お近くの 文房具店、電器店でお買い求めいただけます。